

Europlanet PMA 44

Piattaforma autocarrata - documentazione Socage Europlanet



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-009

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

44 m

Altezza di lavoro

30 m

Con zavorra mobile

300 kg

Portata cestello

Prestazioni e cestello

[S1]

Modello nella documentazione	Europlanet 440.250 / 440.300AU T4J3
Altezza massima di lavoro	44 m
Sbraccio senza zavorra mobile	25 m sui 360°
Sbraccio con zavorra mobile installata	30 m sui 360°
Portata massima cestello	300 kg, incluse 3 persone
Cestello chiuso (L x P x H)	2.300 x 900 x 1.100 mm
Cestello allargato idraulicamente	3.300 x 900 mm
Rotazione sovrastruttura	700°
Rotazione cestello	360°
Comandi	Elettroidraulici

Sbraccio fino a 30 m con zavorra mobile; 25 m nella configurazione senza zavorra descritta nel PDF.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Europlanet PMA 44

Stabilizzazione e masse

[S1]

Interasse stabilizzatori anteriore / posteriore	Circa 5,9 m / 5,9 m, massima estensione
Peso totale allestimento senza zavorra	26.000 kg nella scheda 440.250
Peso totale allestimento con zavorra	32.000 kg nella scheda 440.300AU
Carico massimo sotto gli stabilizzatori	26.000 kg, come riportato dalla fonte
Carico specifico sotto gli stabilizzatori	21 daN/cm ²
Velocità massima sollevamento / sfilo	0,4 m/s / 0,4 m/s
Velocità massima rotazione riportata	0,7 m/s
Ingombri indicativi nel disegno	Circa 10.475 mm di lunghezza; circa 3.800 mm di altezza

Dotazioni descritte nelle fonti

Cestello in acciaio/alluminio con ampliamento idraulico. [S1]

La documentazione comprende anche diagrammi provvisori per argano opzionale: non costituiscono una portata della cesta. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

I 30 m sono documentati con zavorra mobile; non sono attribuiti alla configurazione priva di zavorra.

Il nome commerciale PMA 44 del sito è associato a documenti Europlanet 440.250/440.300AU: verificare matricola e configurazione.

Per optional argano, zavorra e dati di manutenzione consultare il documento integrale e il manuale dell'esemplare.

Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it

Pagine 1-4: configurazioni 25/30 m; pagine 5-6: argano opzionale